

# 施工要領書 タイル工法 (両面テープなし 糊貼り施工) 屋内

下地：モルタル・コンクリート面での施工

1. 床面のホコリ、汚れ、油面、水分等を除去してください。
2. 凹凸のある床は、下地調整材で平滑に下地処理を行ってください。
3. 墨を出し。
4. エポキシ系の接着剤を使用して、墨に合わせて貼ってください。
5. 貼付け後、タイル全体をローラーで十分に  
圧着してください。
6. 商品の規格寸法は、300×300ですので、  
他の床材との目地合わせにご注意ください。

