

施工要領書

タイル工法 屋内・屋外どちらにも使用できる貼付タイプの工法

対象品番 J303-10 J303-12 J303-13 J303-15 J303-17 J303-18

- 1 床面のホコリ、汚れ、油分、水分などを十分に除去する。
- 2 墨出し後、専用プライマーを良く攪拌し、ハケやローラーで塗布し、十分に乾燥(約15分)させる。
- 3 タイル裏面のリケイ紙を剥がし、墨に合わせて床とタイルの間に空気が入らないよう貼り付ける。
- 4 屋外の施工は、突き上げ防止のためタイル間の隙間(目地)を必ず5mm程度あけて貼る。
※雨水が溜まるような場所では、タイル木口四方をシーリングするとより効果的です。
- 5 貼り付け後、ゴムハンマーなどでタイル全面をたたいて充分に圧着させる。
タイル木口部は硬いローラー等で圧着するとより効果的です。



1ℓ缶入り(屋外用)
【取付数目安】
300角タイル30枚程度



1ℓ缶入り(屋内用)
【取付数目安】
300角タイル50枚程度



100ml入り(屋内用)
刷毛付き



- ※冬期における施工では、タイル裏面をドライヤー等であたためてから圧着してください。
- ※プライマーは屋外には屋外用、屋内には屋内用をご使用ください。
- ※プライマーはできるだけ薄く均一に塗布し、指で押さえた時にベトつかなくなるまで十分乾燥してください。