

施工要領書 埋込工法 (接着剤：MX60シリーズ エポキシ樹脂系)

石材・磁器タイル・塩ビタイル・長尺シート・フローリング・コンクリート
・アスファルト・フローリング等一般床に使用出来ます。

1. 取付床面の汚れ、油面、水分などを十分に除去してください。
2. 墨出し後、穴あけ用ゲージプレートを床にあて、警告用は7~7.5φmm /誘導用は8φmm
深さ20~25mm の穴をあけてください。
(警告用足：5.5mmの場合は6.5~7φmmの穴をあけてください)
3. 孔あけ後、接着面の汚れ、孔の中の石粉等を除去してください。
4. 専用接着剤 (MX60) を穴の中に適量を注入し鋌を埋め込んでください。
5. 鋌を埋込んだ後、鋌と床面に隙間がないか・平らに接着してあるか等、確認してください。
6. 取付後、はみ出した接着剤は、アルコール・エタノール等で拭き取ってください。

施工上の注意

- ・施工温度は、-5℃ ~ +60℃で可能です。(硬化時間6時間~12時間程度)
- ・床面に目違い・目地等がある場合は、調整材で平滑にしてから取付けてください。
- ・誘導鋌(線鋌L=280mm以上)取付では、鋌の裏面にも接着剤を必ず塗布してください。

