

# 施工要領書 「ワンタッチ工法」

石材・磁器タイル・塩ビタイル・長尺シート・フローリング・モルタル・塗床等に使用出来ます。

1. 床面の汚れ、油分、水分などを十分に除去してください。
2. 取付位置の墨出し後、全ての床に必ず、指定のプライマーを塗布し、よく乾燥させてください。
3. 裏側のリケイ紙をはがし、墨に合わせて圧着してください。
4. 全てのチップをゴムハンマーで軽くたたいて圧着してから、台紙を取り外してください。
5. 温度の低い場所での施工は、接着面又はチップ裏面をドライヤー等で温めてから圧着してください。

## 《施工上の注意》

- ※ 内部仕様品です。外部及び凹凸のある床面には使用できません。
- ※ 特にモルタル・磁器タイルなど床が粗面の場合には、床用プライマーを必ず塗布し圧着してください。プライマー処理をしないと剥がれの原因となります。
- ※ 新設の床に施工する前に床材に抗菌ワックス・汚れ防止ワックス等が塗布されているか必ず確認してください。ワックスが塗布されている床はワックスを除去した後、プライマーを塗布しよく乾燥してから施工してください。
- ※ 油分が付いている床材には施工出来ません。(注長尺シート類)
- ※ プライマーを使用する際、プライマー塗布用ゲージ(警告用・誘導用ボール紙)を床に当て、ハケなどで鋳の接着面のみにプライマーを塗布し、よく乾燥させてから取付けてください。
- ※ 塗り床の使用は可能ですが、塗装の密着している床のみで塗装面が剥がれる所では使用出来ません。

